


ARF868 LP / MR

Mettre en place une transmission radio pour une diffusion sur de longues distances.



DIFFUSER

· Remplacer des câbles afin de transmettre des données, en radio, sur une longue distance

FONCTION

Modem



SPÉ. TECHNIQUES

- Puissance : 25mW
- +500 canaux @14dBm
- Boîtier : jusqu'à IP67
- Alimentation externe

BÉNÉFICES

- Portée jusqu'à 1km (LP) / 4km (MR)
- Haute fiabilité de transmission
- Port série RS232/RS485 ou USB
- Débits RF de 2.4 à 57.6kbps
- Multi-mode de communication : transparent, adressé, répéteur



ARF868 LR /ULR

Mettre en place une transmission radio pour une diffusion sur de longues distances.



DIFFUSER

· Remplacer des câbles afin de transmettre des données, en radio, sur une longue distance

FONCTION

Modem



SPÉ. TECHNIQUES

- Puissance : 500mW
- 19 canaux @27dBm
- +500 canaux @14dBm
- Alimentation externe

BÉNÉFICES

- Portée jusqu'à 7km (LR) / 20km (ULR)
- Haute fiabilité de transmission
- Port série RS232/RS485 ou USB
- Débit RF de 2.4 à 57.6kbps
- Multi-mode de communication : transparent, adressé, répéteur



ADAPTATEUR ET SUPPORT D'ANTENNES



KIT CONVERTISSEUR TNC

Type de connecteur :
1 Male/Male + 1 Femelle/
Femelle
Ref. : ACC1400AM



SYSTÈME DE FIXATION POUR ANTENNE

Type de connecteur :
Adaptateur Male/Femelle
Taille : 10 x 10 x 3 cm
Ref. : ACC1400AN

CABLES D'ANTENNE



CÂBLE D'ANTENNE 100 CM

Type de connecteur :
Male/Femelle
Ref. : ACC1400AH



CÂBLE D'ANTENNE 300 CM

Type de connecteur :
Male/Femelle
Ref. : ACC1400AI



CÂBLE D'ANTENNE 500 CM

Type de connecteur :
Male/Femelle
Ref. : ACC1400AJ

PROTECTION IP



PROTECTION IP53

Ref.: ACC1500AD



PROTECTION IP67


Ref.: ACC1500AE

ACCESSOIRES DIVERS



CONNECTEUR JACK VEROUILLABLE

Ref.: ACC1500AA



ADAPTATEUR RS485 BORNIER A VIS

Ref.: ACC1500AH



ADAPTATEUR SERIE / USB

Taille : 150 cm
Ref. : ACC1500AB



BLOC D'ALIMENTATION 230V - 50/60HZ - 1A/12V

Taille : 200 cm
Ref. : ACC1500AC